

ノズルクリーンローラーの(Spring)交換方法

1.冷却をクリックし、ノズルの温度が下がるまで待ちます



2.モーターを OFF にします



3. プリンターヘッドを右端に移動させてください



4. バネの片側を柱にバックルで固定し爪でバネを底に押し付けてください

5. バネを指でつまんで反対側に軽く引っ張り、柱にバックルで固定し爪でバネを底に押し付けてください

