

PLAフィラメントの保管方法


Kidoodleに使用されるPLAフィラメントは湿気に弱いため安定してお使いし
ていただく為には、開封後は下記のような保管工夫が必要です。水分を多
く含んでしまうと3Dプリント中にフィラメントが折れたりノズル詰まりな
どプリントミスや故障の原因になります。

保管方法 >

- 1) ホームセンターなどで購入できる密閉食品容器と除湿剤を準備します。



- 2) 食品容器に除湿剤を入れ開封後のフィラメントリールを保管してください。



3Dプリント時以外は常に材料をアンロードして上記のようにPLAフィラメ
ントを湿気から確実に守ることでフィラメントを長持ちさせて3Dプリン
トの成功率を向上させてくれます。

